Fig. 11 SEPSRATOR AREA



Fig 11 CR Separator Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-65001-007	Fan	1	
2	020-13303-005	Nozzle (Lower); Separation	1	
3	020-13302-106	Nozzle (Upper); Separation	1	
4	020-55024-009	Wire Harness; Separation	1	
5	443-32002-004	Sensor S; GP2A22K	1	
6	020-12201-207	Fan Base; Separation	1	
7	020-11241-100	Shaft; Separator	1	
8	020-11260-007	Separator	1	
9	020-11252-004	Release Arm; Separator	1	
10	607-15000-000	Metal; F8x13/ 12x5; 16x2	2	
11	020-11265-009	Base Plate; Release Lever	1	
12	020-11264-002	Release Lever; Separator	1	
13	020-11266-102	Spring; Release Lever	1	
14	635-17613-004	Stepped Screw; ϕ6x1.8; M3x4	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark